

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Общие сведения

Телефонный аппарат модели KXT-2375LM используется в качестве оконечного устройства для абонентских линий общего пользования. Кроме этого имеется автоматическая регулировка внутренней электросети аппарата. Высококачественные электроакустические преобразователи установленные в слуховой трубке и микрофоне сделают Ваш разговор по телефону приятным и комфортным.

Комплектация

1. База аппарата.
2. Трубка.
3. Шнур телефонной линии.
4. Шнур трубки.
5. Инструкция.
6. Упаковочная коробка.

Свидетельство о приемке и упаковке

Телефонный аппарат модели KXT-2375LM соответствует документации изготовителя и признан годным к эксплуатации. Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Сертификация

Телефонный аппарат модели KXT-2375LM сертифицирован, соответствует требованиям нормативных документов.

Правила эксплуатации

Телефонный аппарат (ТА) модели KXT-2375LM предназначен для работы в помещениях от +1 до +40 градусов при относительной влажности до 90%. При перемещении ТА из среды охлажденного воздуха в теплое помещение необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов. Следует избегать попадания воды на ТА, не подвергать ТА воздействию вибрации или ударам. Исключите попадание бытовых насекомых внутрь ТА. Температура хранения ТА не должна быть ниже минус 5 градусов. Срок эксплуатации ТА - 5 лет.

Сделано в России, ЗАО "Телекс"
601600 г. Александров, Владимирская
область, ул. Институтская д.3



Серийный номер



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ МОДЕЛИ

KXT-2375LM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможности:

Спикерфон с автоматическим отключением при поднятии трубки
13 номеров памяти из них 3 в памяти прямого доступа
Введение паузы при наборе номера
Клавиша быстрого сброса линии
Клавиша быстрого переключения тон/импульс
Повторный набор последнего номера
Музыка в режиме Удержания линии
Переключение Тон/Импульс
16-ти разрядный, 2-х строчный ЖКИ дисплей
Отображение реального времени
Счетчик длительности разговора
Регулятор громкости звонка
15 полифонических мелодий звонка
Настольный / настенный вариант

Обязательно прочтите перед использованием!

Подключите трубку к телефону витым шнуром через разъём, расположенный сбоку базы аппарата. Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем на торце сверху базы аппарата. Обязательно вставьте 3 батарейки в батарейный отсек.

Внимание! Если в телефоне не установлены батареи, то будет звучать обычный не полифонический звонок. Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа Ю-11 ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

Данная модель может работать в двух стандартах набора номера: импульсный (П) и тоновый (Т). Большинство АТС поддерживают только импульсный режим набора. Многие современные АТС поддерживают и импульсный и тоновый режим набора. Тоновый режим характеризуется высоким быстродействием и надежностью набора, поэтому при возможности используйте именно этот режим.

Установите переключатель **НАБОР**, расположенный сбоку аппарата, в положение П (или Т если ваша АТС поддерживает этот режим).

Вы можете выбрать желаемую громкость звонка вызова с помощью переключателя **ЗВОНОК**, расположенного на торце в верхней части панели аппарата. Положение - громкий звонок, - тихий звонок. Нажимая кнопку **МЕЛОДИЯ**, при наличии установленных батарей, можно выбрать подходящую мелодию звонка. Телефон готов к работе.

Примечание: Предварительно узнайте в местной телефонной станции, какой именно режим используется в вашем районе.

Набор номера.

А. Снимите трубку телефона и наберите номер абонента. Во время исходящего звонка на дисплее появится, таймер —отсчет времени от набора номера до соединения с абонентом
Б. Вы можете использовать функцию Спикерфон для удобства набора номера или разговора. Не поднимая трубку, нажмите на кнопку **СПИКЕРФОН**, ЖКИ дисплей сменит режим отображения времени, и набираемый номер телефона будет выводиться на нем. После того как введен номер, через 10 сек., начнет работать счетчик длительности разговора. Вы можете начать разговор, когда Ваш абонент поднимет трубку.

Ответ на звонок.

Телефон звонит, когда на него приходит вызывной сигнал с линии. Снимите трубку с базы или нажмите на клавишу **СПИКЕРФОН** для начала разговора. По окончании разговора вы сможете либо положить трубку, либо нажать на клавишу **СПИКЕРФОН**.

Установка времени

А. **Установка месяца:** Нажмите и удерживайте кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая месяц, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемое время.

Б. **Установка дня.** После установки месяца, нажмите кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая дни, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемое значение дня.

В. **Установка часов:** После установки дня, нажмите кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая часы, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемое время.

Г. **Установка минут:** После установки часов, нажмите кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая минуты, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемое значение минут.

Д. **Выход из установки времени:** После установки минут, нажмите кнопку **УСТАНОВКА** для выхода из режима установки, после чего Часы начнут работать.

Работа с клавишами памяти

А. **Запись 3 телефонных номеров в память прямого доступа:** Поднимите трубку или нажмите **СПИКЕРФОН**, нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**, введите номер, который хотите запомнить. Нажимая «П1», «П2» или «П3» вы занесете введенный номер в соответствующую ячейку прямого доступа.

Б. **Запись 10-ти телефонных номеров в память непрямого доступа:** Поднимите трубку или нажмите **СПИКЕРФОН**, далее кнопку **ПАМЯТЬ**, введите номер, который хотите запомнить. Нажмите **ПАМЯТЬ** еще раз, потом выберите нужную клавишу набора (0-9) или **АВТО 1 – АВТО 6** и нажмите ее для записи номера.

В. **Набор телефонного номера из памяти прямого доступа:** Поднимите трубку или нажмите **СПИКЕРФОН**, нажмите «П1», «П2» или «П3», услышите, номер набирается автоматически.

С. **Набор телефонного номера из памяти непрямого доступа:** Поднимите трубку или нажмите **СПИКЕРФОН**, услышав сигнал из телефонной линии, нажмите **АВТО** и нужную клавишу набора (0-9) или **АВТО 1 – АВТО 6** Ваш номер набирается автоматически.

Временное переключение в тональный набор номера

Если вам нужно набрать номер импульсным способом, а потом временно переключиться в тональный режим (например, чтобы ввести код предоплаченной карточки услуг), нажмите клавишу П → Т. После чего номер будет набираться тональным способом. Когда вы положите трубку, аппарат вернется в импульсный режим набора номера.

Клавиша ПОВТОР (Повторный набор номера)

Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положили трубку. Для того чтобы снова набрать номер того же абонента, достаточно просто нажать клавишу ПОВТОР при поднятой трубке.

Клавиша СБРОС (Кратковременный разрыв линии)

Перед набором другого номера для сброса линии можно не класть трубку каждый раз, а просто нажать кнопку СБРОС. Если телефон эксплуатируется на современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка СБРОС может использоваться для переадресации вызова на другой номер. Внимание! На некоторых АТС времени разрыва линии клавишей СБРОС не достаточно для сброса линии. В этом случае сброс линии осуществляйте обычным способом (положите трубку).

Клавиша ПАУЗА (Пауза в процессе набора номера)

При вызове междугородных (международных) номеров с помощью функции ПАУЗА наберите код выхода в междугородную (международную) линию, затем нажмите кнопку ПАУЗА и вызываемый номер.

Клавиша УДЕРЖАНИЕ. (Электронное удержание линии)

Если необходимо отойти от аппарата, например, для перехода к параллельному телефону, можно нажать клавишу УДЕРЖАНИЕ и положить трубку. После того как вы поднимите трубку режим удержания отключится и разговор можно продолжить

Уход и обслуживание

Аппарат необходимо установить в сухом чистом месте, предохранять от попадания влаги и пыли. Не подвергать аппарат сильной вибрации и оберегать от ударов. Для нормальной работы аппарата при наборе номера не следует сильно ударять по кнопкам. Перед ремонтом - аппарат необходимо отсоединить от телефонной сети.

Технические характеристики

Шум менее 60 дБ (А). Рабочая частота 300 – 3400 Гц. Скорость импульса 10 +/- 1 / сек. Коэф. преобразования 1,6 +/- 0,2 : 1 Звонок более 70 дБ (А). Габариты: 230 x 235 x 75 (мм). Вес: 0,512 кг