



## **АДАПТЕР ЕВРО-АОН “КОЛОБОК”**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:**

- *Определение номера в Российском формате АОН.*
- *Передача определившегося номера на телефон или радиотелефон с системой “Caller ID”, “CLIP”, “FSK”.*
- *Функция маски межгорода, для городов с 5,6-значными номерами.*
- *Блокировка набора номера более 7-ми цифр, для защиты от нежелательных звонков по межгороду.*

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.**

Адаптер ЕВРО-АОН “КОЛОБОК” (далее по тексту просто адаптер), предназначен для адаптации телефонных аппаратов и радиотелефонов, использующих стандарт “Caller ID”, “CLIP”, “FSK”, для работы в абонентских линиях отечественных АТС и стран ближнего зарубежья.

### **2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Адаптер используется с телефонными аппаратами стандарта “Caller ID”, “CLIP”, “FSK”. Адаптер подключается к линиям городских АТС с 5,6,7-значными номерами, с напряжением станционной батареи 60В или 48В и сопротивлением моста (500x2)Ом. Адаптер не предназначен для работы с аппаратурой абонентского высокочастотного уплотнения (АВУ), блокираторами и АТС с малым напряжением питания типа “Квант”.

Рабочая температура от +5 до +40 градусов Цельсия.

### 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Адаптер подключается в разрыв между телефонной линией и телефонным аппаратом, согласно указаниям, нанесенным на заднюю панель. Для подключения телефонного аппарата к адаптеру, Вы можете использовать дополнительный телефонный провод, входящий в комплект поставки. Или использовать любой другой провод нужной Вам длины, приобретаемый в магазине. После подключения конвертер готов к работе без использования дополнительных сервисных возможностей.

#### **Внимание!**

*Если на одной телефонной линии используются сразу несколько телефонных аппаратов, то все они должны быть подключены после адаптера.*

*В противном случае те аппараты, которые подключены непосредственно к телефонной линии при входящем звонке, звонить не будут.*

*Звонить будет только аппарат, подключенный к адаптеру в гнездо с надписью **ТЕЛЕФОН**.*

### 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания – **3.6В**

Источник питания – **Телефонная линия**

### 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер ЕВРО-АОН “КОЛОБОК”

Шнур для подключения телефонного аппарата к адаптеру

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковочная коробка

Сделано в России, ЗАО "Телекс"  
601600 г.Александров, Владимирская  
область, ул. Институтская д.3



<b>Серийный номер</b>	
-----------------------	--

## 6. ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема	Способ устранения
Адаптер не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте правильность подключения к телефонной линии.</li><li>• Проверьте правильность подключения телефона(ов) к адаптеру.</li></ul>
Аппараты, подключенные к адаптеру, не звонят или громкость звонка очень тихая.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отключите один из аппаратов подключенных к адаптеру.</li><li>• Производитель не гарантирует нормальную работу адаптера на линиях нестандартно работающих АТС.</li></ul>
Телефон, подключенный к адаптеру, в место номера выводит <b>0000000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проконсультируйтесь с работниками Вашей АТС о возможности определения номера или о подключении такой услуги.</li></ul>

## 3.УПРАВЛЕНИЕ АДАПТЕРОМ.

Адаптер является программно управляемым устройством. Телефон должен находиться в режиме “пульсового” набора номера. Все операции с конвертером начинаются с набора кода доступа:

1. *Снимите трубку.*
2. *Услышав длинный гудок, последовательно наберите две одинаковые цифры.*
3. *Дождитесь звукового сигнала подтверждения входа в режим программирования.*
4. *Наберите необходимые коды режимов.*
5. *После окончания набора, положите трубку.*

### **Внимание!**

*Если по какой-либо причине (например, неправильное программирование), работоспособность конвертера будет нарушена, необходимо произвести перезапуск управляющей программы. Для этого просто отключите адаптер от телефонной линии на некоторое время.*

#### **4. УСТАНОВКА КОДА ВАШЕГО ГОРОДА (ДЛЯ ГОРОДОВ С 5, 6-ЗНАЧНЫМИ НОМЕРАМИ)**

Чтобы не путать определившиеся номера Вашего города и 7-значные номера других городов, введена возможность фильтрации кода города при отображении на индикаторе.

Для установки Вашего кода города необходимо:

- 1. Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры, после подтверждающего звукового сигнала последовательно нажмите клавиши с цифрами 1, а затем последние цифры кода Вашего города, например 54 для 5-значных номеров или 4 для 6-значных номеров.*
- 2. Весь набор будет выглядеть так: 55 гудок 154 или 14;*
- 3. Проследите, чтобы набрался весь набор цифр, щелчки в трубке должны прекратиться;*
- 4. Положите трубку. Теперь при определении номера цифры кода города не будут показаны на экране.*

#### **5. БЛОКИРОВКА НАБОРА БОЛЕЕ 7 ЦИФР.**

Для того чтобы заблокировать набор номера после набранных 7 цифр необходимо:

- 1. Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры, после подтверждающего звукового сигнала нажмите клавишу с цифрой 3.*
- 2. Весь набор будет выглядеть так: 55 гудок 3;*
- 3. Проследите, чтобы набрался весь набор цифр, щелчки в трубке должны прекратиться;*
- 4. Положите трубку. Теперь при наборе более 7 цифр дальнейший набор номера будет запрещен.*

**Внимание!**

Для того чтобы снять блокировку необходимо повторить вышеуказанные действия еще раз.