

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Общие сведения

Телефонный аппарат модели Т-1500 предназначен для использования на единой сети электросвязи Российской Федерации в качестве оконечного абонентского устройства телефонной сети связи общего пользования. Телефонный аппарат подключается к телефонной сети с номинальным напряжением 60В или 48В. Высококачественные электроакустические преобразователи установленные в слуховой трубке сделают Ваш разговор по телефону приятным и комфортным.

## Комплектация

1. База аппарата.
2. Трубка.
3. Шнур телефонной линии.
4. Шнур трубки.
5. Инструкция.
6. Упаковочная коробка.

## Свидетельство о приемке и упаковке

Телефонный аппарат модели Т-1500 соответствует документации изготовителя и признан годным к эксплуатации. Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

## Сертификация

Телефонный аппарат модели Т-1500 сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

## Правила эксплуатации

Телефонный аппарат (ТА) модели КХТ-1500LM предназначен для работы в помещениях от +1 до +40 градусов при относительной влажности до 90%. При перемещении ТА из среды охлажденного воздуха в теплое помещение необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов. Следует избегать попадания воды на ТА, не подвергать ТА воздействию вибрации или ударам. Исключите попадание бытовых насекомых внутрь ТА. Температура хранения ТА не должна быть ниже минус 5 градусов. Срок эксплуатации ТА -5 лет.

Сделано в России, ЗАО "Телекс"  
601600 г.Александров, Владимирская  
область, ул. Институтская д.3



Дата выпуска

Серийный номер

--	--



## ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ МОДЕЛИ Т-1500

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Возможности:

- Громкая связь
- 10 номеров памяти
- Кнопка быстрого сброса линии
- Повторный набор последнего номера
- Режим удержания линии
- Тональный или импульсный способ набора номера
- 16-ти разрядный дисплей
- Часы и календарь
- Счетчик длительности разговора
- Регулировка громкости звонка
- Настольная или настенная установка

Обязательно прочтите перед использованием!

Подключите трубку к телефону витым шнуром через разъём, расположенный сбоку базы аппарата. Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъём сзади аппарата.

**Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъёму типа Ю-11 ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.**

Данная модель может работать в двух стандартах набора номера: импульсный (П) и тоновый (Т). Большинство АТС поддерживают только импульсный режим набора. Многие современные АТС поддерживают и импульсный и тоновый режим набора. Тоновый режим характеризуется высоким быстродействием и надёжностью набора, поэтому при возможности используйте именно этот режим.

Установите переключатель **НАБОР**, расположенный снизу аппарата, в положение П (или Т если ваша АТС поддерживает этот режим).

Вы можете выбрать желаемую громкость звонка вызова с помощью переключателя ЗВОНОК, расположенного справа в нижней части панели аппарата. Чем больше колёсик, тем громче будет звенеть звонок. Телефон готов к работе.

**Примечание: Предварительно узнайте в местной телефонной станции, какой именно режим используется в вашем районе**

## Набор номера.

А. Снимите трубку телефона и наберите номер абонента. Во время исходящего звонка на дисплее вы видите продолжительность разговора. Для того чтобы посмотреть текущую дату и текущее время нажмите кнопку **ТАЙМЕР**. Для возврата к просмотру времени разговора нажмите кнопку **ТАЙМЕР** еще раз.

Б. Вы можете использовать функцию громкой связи, для удобства набора номера или разговора. Не поднимая трубку, нажмите на кнопку **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**, наберите номер абонента. Набираемые цифры будут отображаться на дисплее и немедленно набираться в линию. В режиме громкой связи вы можете разговаривать с абонентом на расстоянии не более 1 метра от аппарата. Если по каким либо причинам качество громкой связи неприемлемо для разговора, просто снимите телефонную трубку и продолжите разговор.

## Ответ на звонок.

Телефон звонит, когда на него приходит вызывной сигнал с линии. Снимите трубку с базы или нажмите на клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ** для начала разговора. По окончании разговора вы сможете либо положить трубку, либо нажать на клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**.

## Установка времени

А. **Установка месяца:** Нажмите и удерживайте кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая месяц, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемый месяц.

Б. **Установка дня.** После установки месяца, нажмите кнопку **УСТАНОВКА** на дисплее начнет мигать цифра, отображающая день недели, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемое значение дня недели.

В. **Установка часов:** После установки дня недели, нажмите кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая текущий час, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается текущий час.

Г. **Установка минут:** После установки часа, нажмите кнопку **УСТАНОВКА**, на дисплее начнет мигать цифра, отображающая минуты, путем нажатия на клавишу **ЗНАЧЕНИЕ** выбирается требуемое значение минут.

Д. **Выход из установки времени:** После установки минут, нажмите кнопку **УСТАНОВКА** для выхода из режима установки, после чего Часы начнут работать.

## Работа с клавишами памяти

### Запись 10-ти телефонных номеров в память

Поднимите трубку или нажмите кнопку **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**, далее нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**, введите номер, который хотите запомнить, нажмите кнопку **ПАМЯТЬ** еще раз, потом нажмите клавишу от 0 до 9, на которую Вы хотели бы записать номер.

### Набор телефонного номера из памяти

Поднимите трубку или нажмите **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**, услышав сигнал из телефонной линии, нажмите **АВТО** и нужную клавишу от 0 до 9 и Ваш номер наберется автоматически.

## Временное переключение в тональный набор номера

Если вам нужно набрать номер импульсным способом, а потом временно переключиться в тональный режим (например, чтобы ввести код предоплаченной карточки услуг), нажмите клавишу **\***. После чего номер будет набираться тональным способом. Когда вы положите трубку, аппарат вернется в импульсный режим набора номера.

## Клавиша ПОВТОР (Повторный набор номера)

Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать номер того же абонента, достаточно просто нажать клавишу **ПОВТОР** при поднятой трубке.

## Клавиша СБРОС (Кратковременный разрыв линии)

Перед набором другого номера для сброса линии можно не класть трубку каждый раз, а просто нажать кнопку **СБРОС**. Если телефон эксплуатируется на современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка **СБРОС** может использоваться для переадресации вызова на другой номер. Вниманию! На некоторых АТС времени разрыва линии клавишей **СБРОС** не достаточно для сброса линии. В этом случае сброс линии осуществляйте обычным способом (положите трубку).

## Клавиша УДЕРЖАНИЕ. (Электронное удержание линии)

Если необходимо отойти от аппарата, например, для перехода к параллельному телефону, можно нажать клавишу **УДЕРЖАНИЕ**, и положить трубку. После того как вы поднимите трубку, режим удержания отключится, и разговор можно продолжить.

## Уход и обслуживание

Аппарат необходимо установить в сухом чистом месте, предохранять от попадания влаги и пыли. Не подвергать аппарат сильной вибрации и оберегать от ударов. Для нормальной работы аппарата при наборе номера не следует сильно ударять по кнопкам.

## Технические характеристики

Шум менее 60 дБ (А). Рабочая частота 300 - 3400 Гц. Скорость импульса 10 +/- 1 / сек. Коэф. преобразования 1,6 +/- 0,2. Звонок более 70 дБ (А). Габариты: 225 x 150 x 70 (мм). Вес: 0,4кг